

HDMI®

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このセットアップマニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● このセットアップマニュアルは、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

付属の CD-ROM 内の取扱説明書もお読みください。（ご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader が必要です）

付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

※ クラス A 機器の技術基準に適合させるために、この製品の下記の端子に接続するケーブルは、シールドされたものを使用してください。
USB 端子、ミニ AV 入力端子、HDMI 入力端子、D-sub 入力端子、音声入力端子

安全にお使いいただくために

このセットアップマニュアルには、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」「注意」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号の意味 (図記号の一例です。)



記号は、**気をつける**必要があることを表しています。



記号は、**してはいけない**ことを表しています。



記号は、**しなければならない**ことを表しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



電源コードを傷つけない。引っ張らない。無理に曲げない。本機や重いものの下敷きしない。加熱しない。加工しない。また、熱器具に近づけない。
電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。



電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。
付属の電源コードは AC100V 用です。
指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災や感電の原因となります。



発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常が起きたら、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。
お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。



機器を落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。



電源プラグの刃や刃の付近に、ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。



クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。
火災や感電の原因となります。



ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所で使用しない。
腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する環境で使用しない。
火災の原因となります。



本機の裏ぶたを外さない。
改造しない。
内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。内部の点検、修理はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因となります。



本機に水がかかるような場所に設置しない。ぬらさない。
火災や感電の原因となります。
本機の上や近くに花びんなど、水の入った容器を置かないでください。
風呂やシャワー室では使用しないでください。
エアコン等水を排出する機器にも注意してください。



アースを接続する。
アースが接続されないと万一、漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。
本機の電源プラグはアース付き 3ピンプラグです。アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。



航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機器などの高度な信頼性を必要とする設備への組み込みや制御などを目的とした使用はできません。



電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしったり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。



電源コードは、必ず付属のものを使用する。
付属以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。



本機近くのコンセントを使用する。
電源プラグの抜き差ししやすい場所のコンセントを使用する。



電源コードは、タコ足配線しない。
タコ足配線をすると、過熱により火災の原因となることがあります。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。



火災や感電を防ぐために、次のことを守る。
・電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
・お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
・電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しない。
発熱や発火の原因となることがあります。



ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない。強い衝撃や振動を与えない。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



うつ伏せ、逆さまにして使用しない。
熱がこもり、発熱や発火・故障の原因となることがあります。



上にものを置いたり、上に乗ったりしない。
倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。



風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、布などをかけたりしない。
通風を妨げると内部に熱がこもり、故障や発熱、発火の原因となることがあります。



画面を強く押ししたり、衝撃を与えたりしない。
画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。



画面を先のとがった物で押さない。
破損や故障、けがの原因となることがあります。



硬いものでこすったり、たたいたりしない。
破損してけがの原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、接続されているケーブルを外す。
コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。



通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除く。
通風孔や内部にほこりがたまると、発熱や発火・故障の原因となることがあります。
内部に入ったほこりの清掃はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
(内部の清掃費用については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。)



乾電池の使用にあたっては、次のことを守る。
使いかたを誤ると、破裂や発火の原因となることがあります。また、液漏れによる機器の腐食、手や衣類を汚す原因となります。
・指定以外の電池を使用しないでください。
・プラス (+) とマイナス (-) の向きは、表示に従って正しく入れてください。
・新しいものと、一度使ったものを混ぜて使わないでください。
・種類の違うものを混ぜて使わないでください。同じ形でも電圧の異なるものがあります。
・消耗したときは、速やかに交換してください。
・長時間使わないときは、電池を取り出してください。
・廃棄するときは、プラス (+) とマイナス (-) をゼロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。
・火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしないでください。



乾電池から液が漏れて皮膚や衣服に付いたときは、ただちに水道水などのきれいな水で洗い流す。また、漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、ただちに医師の治療を受ける。
皮膚がかぶれたり、目に障害を与える原因となるおそれがあります。



本機の温度が高くなる部分に長時間触れない。
低温やけどの原因となることがあります。

連続稼働時間と保証について

- ・当製品は、1日16時間以内での使用時間を前提に設計されています。
1日16時間を越える連続稼働使用は保証対象外となります。

不安定による危険

不安定な台の上やラックなどに置かないでください。落下すると、死亡や重傷の原因となります。

お子様の傷害を防ぐため、次のことをお守りください。

- ・スタンドや取り付け金具は推奨のものを使用してください。
- ・本機を安全に設置できる専用の台・ラックを使用してください。
- ・台・ラックからはみ出さないように設置してください。
- ・背の高い台・ラックに設置する場合、本機と台・ラックの両方を固定してください。
- ・布や他の材質のものを敷いた上に設置しないでください。
- ・本機や制御装置に触れるため、台・ラックに登ることの危険性をお子様に教育してください。

本機を再設置する場合も、同様に注意してください。

付属品について


万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。


- 本体：1台
- リモコン：1個
- ケーブルクランプ（貼付式）：3個
- 電源コード（AC100V用・約3m）：1本
- リモコン用乾電池（単4形）：2本
- CD-ROM（ユーティリティディスク・Windows用）：1枚
- セットアップマニュアル（本書）：1部
- 保証書：1部
- タッチペン：2本
- トレー：1個
- トレー取付ネジ（M3x15）：5個
- USBケーブル（約3m）：1本
- ワイヤレスアダプター：1個
- ブラックシール：1枚

前面のSHARPロゴを隠したいときは、上から貼ってください。


※ CD-ROM内のソフトウェアの著作権は、シャープ（株）が保有しています。許可なく複製しないでください。

設置について

- 本機は屋内用です。
- VESA規格に準拠したスタンドや取り付け金具が必要です。
- 本機は重量がありますので、設置や取り外し、移動の際は、お買いあげの販売店にご相談ください。
- 本機を壁掛けや天吊りなどで使用する場合は、特別な技術による工事が必要です。工事は、専門の取り付け工事業者にご相談ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機は水平面に対し垂直の状態で使用してください。
- 移動するときなどは、取っ手または下図の  の部分を持ってください。画面やトレーを持たないでください。破損や故障、けがの原因となることがあります。



- 本機は周囲温度5℃～35℃の範囲内でご使用ください。熱がこもるのを防ぐため、周囲の空間を確保ください。



- ケースに入れて設置する場合や複数台並べて設置する場合など空間の確保が困難な場合、周囲温度が5℃～35℃を超える場合は、ファンを設けるなど、周囲温度が5℃～35℃になるよう対処してください。
- 別売品取り付け時の周囲温度は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると周囲温度が変わる場合があります。
- 通風孔をふさがないでください。本機内部の温度が上がると故障の原因となることがあります。
- 発熱する機器の上に本機を置かないでください。
- 直射日光やライトなどの強い光が当たる場所で使用しないでください。本機は赤外線を利用したタッチパネルのため、正しく動作しない場合があります。
- 本機を2台以上接近して使用する場合は、赤外線受発信部が他のディスプレイの赤外線受発信部に影響を与えないようにしてください。

接続

！ご注意

- 接続ケーブルの取り付け／取り外しは、主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。接続する機器の説明書も併せてご覧ください。
- 接続の際、入力端子と出力端子を間違えないように注意してください。誤動作や故障の原因となる場合があります。




アースを接続する。

アースが接続されないで万一、漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。

電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。

付属の電源コードはAC100V用です。指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となります。


■ 前面



- ① USB 端子 (USB 2.0 準拠)
- ② HDMI 1 入力端子

- ③ TOUCH PANEL 端子 1

■ 後面



- ④ HDMI 3 入力端子
- ⑤ HDMI 2 入力端子
- ⑥ LAN 端子
- ⑦ TOUCH PANEL 端子 2
- ⑧ RS-232C 入力端子
- ⑨ 音声出力端子


- ⑩ 音声入力端子
- ⑪ D-sub 入力端子
- ⑫ デジタル音声出力 (光) 端子
- ⑬ ミニ AV 入力端子
- ⑭ ミニコンポーネント入力端子
- ⑮ 電源接続端子

ご参考

- タッチパネルを使用するときは、付属の USB ケーブルをコンピューターに接続します。
- タッチパネルは、各 OS の標準ドライバーで動作します。Mac については、マウスモードでのみ動作します。
- ペンソフトは付属の CD-ROM からインストールします。
インフォメーションディスプレイダウンローダーをインストールすると、各ソフトウェアの最新版の確認と最新版のダウンロードができます。
各ソフトウェアのインストールについては、それぞれの取扱説明書を参照してください。
- Apple、Mac、macOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- Adobe、Acrobat および Acrobat Reader は、Adobe Inc. (アドビ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- VESA は Video Electronics Standards Association の米国および他の国における登録商標または商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

リモコンの準備

1. ▲部に指をかけ、カバーを引き上げる。
2. 付属の乾電池（単 4 形× 2 本）をリモコンに入れる。
リモコン内部の表示に従って、プラス（+）とマイナス（-）の向きを正しく入れてください。
3. カバーを元に戻す。




電源の入／切

！ご注意

- 本機の電源を入れたあとに、コンピューターや再生機器の電源を入れてください。
- 電源の切／入は、必ず約 5 秒以上の間隔を空けてください。間隔が短いと、故障や誤動作の原因となります。

主電源を入れる



主電源を入れると、電源待機状態になります。


！ご注意

- 主電源の切／入は、主電源スイッチで行ってください。主電源「入」の状態での電源コードの抜き差しや、プレーカーの切／入などは行わないでください。

電源を入れる／切る

リモコンや本体の POWER ボタンを押すたびに、電源を入／切することができます。

リモコンの MONITOR ON ボタンで電源入、MONITOR OFF ボタンで電源切することもできます。



| 状態 | 本機の状態 |
|------|---------------|
| 青色点灯 | 電源「入」 |
| 赤色点灯 | 電源「切」(電源待機状態) |

ご参考

- 初めて電源を入れると、設定画面が表示されます。
- 主電源が「切」の場合、電源を入れることはできません。

無線通信に関するご注意

付属品のワイヤレスアダプター（TP-LINK Archer T4U）は 2.4GHz 帯または 5GHz 帯の無線通信を行っています。

電波法に基づく適合証明について

- ワイヤレスアダプターには、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。
ワイヤレスアダプターを使用するときに無線局の免許は必要ありません。
また、日本国内のみ使用できます。
- ワイヤレスアダプターは、工事設計認証を受けていますので、分解 / 改造をすると法律で罰せられることがあります。



- 「2.4」
使用する周波数帯域を表します。（2.4GHz 帯）
- 「DS/OF」
変調方式を表します。（DS-SS 方式 / OFDM 方式）
- 「4」
想定される与干渉距離が 40m 以下であることを示しています。
- 「■■■■」
2.4GHz ~ 2.4835GHz 帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを表します。

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

W52 W53 W56

- W52(5.2GHz 帯 36、40、44、48ch)、
W53(5.3GHz 帯 52、56、60、64ch)、
W56(5.6GHz 帯 100、104、108、112、116、
120、124、128、132、136、140ch) が利用できます。
- ワイヤレスアダプターは屋内においてのみ使用可能です。

製品および付属品の不正な改造、指定以外の代替品等は使用しないでください。

製品および付属品の不正な改造、指定以外の代替品等の使用により発生した故障や不具合については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

ワイヤレスアダプターは、ご購入の国または地域外では使えません。

無線 LAN で使用できるチャンネル・周波数は国や地域により異なります。

電波干渉に関するご注意

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・化学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
 - この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止したうえ、お買いあげの販売店にご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
 - その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買いあげの販売店へお問い合わせください。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
 - ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
 - メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。
- 不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
 - 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
 - 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
 - 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
 - コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN 製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

アフターサービスについて

■ 製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

保証期間はご購入の日から1年間です（ただし、光源のLEDバックライトやペン先は消耗品ですので、保証の対象になりません）。

保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。

修理の際の取り外し、再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。

製品のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業を行う場合は、別途作業費を申し受けます。

■ 補修用性能部品について

当社は、本製品の補修用性能部品を製造打切後、7年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

■ 修理を依頼される時は（出張修理）

先に「故障かな？と思ったら」（取扱説明書）をお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも異常があるときは、使用をやめて、電源コードをコンセントから抜き、ご購入の販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

ご連絡していただきたい内容

- ・品名：インフォメーションディスプレイ
- ・形名：BP-X1PN65
（取り付けている別売品があれば、その形名も連絡ください。）
- ・ご購入日（年月日）
- ・故障の状況（できるだけ具体的に）
- ・ご住所（付近の目印も併せてお知らせください。）
- ・お名前
- ・電話番号
- ・ご訪問希望日

保証期間中

保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| | |
|-----|--------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

アフターサービスについてわからないことは、ご購入の販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、ご購入の販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。



使いかたのご相談など

シャープマーケティングジャパン株式会社
COCORO OFFICEコールセンター

0120-556-858

フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、
電話：050-3850-4802

受付時間 月曜～金曜：9:00～17:40（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）



修理のご相談など

【修理ご相談窓口】

シャープマーケティングジャパン株式会社



0570-00-5008

（●全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。）
（●携帯電話からもご利用いただけます。）

受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40（日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

■PHS・IP電話をご利用の方は…
06-6794-9676

■沖縄地区の方は…

沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866

（月曜～金曜：9:00～17:00）

（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。



持込修理や部品購入のご相談は、下記窓口でも承っております。

| 地区 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-----|--------------|---------------|----------|------------------------|
| 北海道 | 札幌技術センター | (011)641-0751 | 063-0801 | 札幌市西区二十四軒1条 7-3-17 |
| 東北 | 仙台技術センター | (022)288-9161 | 984-0002 | 仙台市若林区卸町東 3-1-27 |
| | 北東北技術センター | (019)638-6085 | 020-0891 | 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3-1-1 |
| 関東 | 新潟技術センター | (025)284-6023 | 950-0965 | 新潟市中央区新光町 9番2 |
| | 宇都宮技術センター | (028)634-0256 | 320-0833 | 宇都宮市不動前 4-2-41 |
| | 前橋技術センター | (027)252-7311 | 371-0855 | 前橋市問屋町 1-3-7 |
| 首都圏 | 水戸技術センター | (029)243-0909 | 310-0851 | 水戸市千波町 1963 |
| | 東京システムセンター | (03)6404-4106 | 143-0006 | 東京都大田区平和島 4-1-23 |
| | 西東京技術センター | (042)548-1931 | 190-0023 | 東京都立川市柴崎町 6-10-17 |
| | 千葉技術センター | (043)299-8855 | 261-8520 | 千葉市美浜区中瀬 1-9-2 |
| 中部 | 埼玉技術センター | (048)666-7148 | 331-0812 | さいたま市北区宮原町 2-107-2 |
| | 横浜技術センター | (045)753-9540 | 235-0036 | 横浜市磯子区中原 1-2-23 |
| | 名古屋第1技術センター | (052)332-2758 | 454-0011 | 名古屋市中川区山王 3-5-5 |
| | 静岡技術センター | (054)344-5621 | 424-0067 | 静岡市清水区鳥坂 1170-1 |
| 近畿 | 長野技術センター | (026)293-6360 | 388-8014 | 長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1 |
| | 金沢技術センター | (076)249-9033 | 921-8801 | 石川県野々市市御経塚 4-103 |
| | システムサービスセンター | (06)6794-9679 | 547-8510 | 大阪市平野区加美南 3-8-25 |
| 中四国 | 京都技術センター | (075)681-9551 | 601-8102 | 京都市南区上鳥羽菅田町 48 |
| | 神戸技術センター | (078)795-6336 | 654-0161 | 神戸市須磨区弥栄台 3-15-2 |
| | 広島技術センター | (082)874-6100 | 731-0113 | 広島市安佐南区西原 2-13-4 |
| | 岡山技術センター | (086)292-5830 | 701-0301 | 都窪郡早島町大字矢尾 828 |
| 九州 | 高松技術センター | (087)823-4980 | 760-0065 | 高松市朝日町 6-2-8 |
| | 松山技術センター | (089)973-0121 | 791-8036 | 松山市高岡町 178-1 |
| | 福岡技術センター | (092)572-2617 | 812-0881 | 福岡市博多区井相田 2-12-1 |
| 九州 | 熊本技術センター | (096)237-5353 | 861-3107 | 上益城郡嘉島町上仲間 227-78 |
| | 鹿児島技術センター | (099)259-0628 | 890-0064 | 鹿児島市鴨池新町 12-1 |

●沖縄地区については、沖縄シャープ電機株式会社にお問い合わせください。

沖縄シャープ電機株式会社

<受付時間>月曜～金曜：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

| | | | | |
|----|-------------|---------------|----------|-------------|
| 沖縄 | 沖縄シャープ電機(株) | (098)861-0866 | 900-0002 | 那覇市曙 2-10-1 |
|----|-------------|---------------|----------|-------------|

※所在地・電話番号・受付時間などは変わることがあります。(2020.6)


主な仕様


| | |
|--------------|---------------------------------|
| 形名 | BP-X1PN65 |
| 電源 | AC100V、3.4A、50/60Hz |
| 使用温度条件 ※ | 5～35℃ |
| 使用湿度条件 | 20～80%（結露なきこと） |
| 消費電力 | 300W |
| 外形寸法（突起部を除く） | 幅約1505mm × 奥行約91mm × 高さ約902.5mm |
| 質量 | 約45kg |


※ 別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。

設置時の注意事項（ご販売店・設置業者様用）

- ・ 設置や取り外し、移動の際は、4人以上で行ってください。
- ・ 取り付け金具は、本機の4倍の質量に耐えるものを使用してください。
- ・ VESA規格の金具の取り付けには、M8ネジで、長さが入り付け金具の厚さ+10～15mmを使用してください。




- ・ 壁や天井などに取り付ける際は、本機と取り付け金具を合わせた4倍の質量に耐える場所（コンクリートの壁や柱など）に取り付けてください。
- ・ インパクトドライバーを使用しないでください。
- ・ 移動するときなどは、取っ手または下図の  の部分を持ってください。画面やトレーを持たないでください。破損や故障、けがの原因となることがあります。



- ・ 設置の際、台の上などに仮置きする場合は、画面や台が傷つかないように厚手の柔らかい布（毛布など）を敷いてください。
- ・ 再梱包時や、取り外しの際は、トレーを取り外してください。
- ・ 本機を設置したあとは転倒防止策を実施することをお勧めします。
- ・ 後面の取り付け金具用ネジ穴以外のネジ穴は設置に使えません。

■ トレーの付けかた

トレーを、トレー取付ネジ（M3x15）（付属）5個で固定します。





使いかたのご相談など

シャープマーケティングジャパン株式会社
COCORO OFFICEコールセンター

 **0120-556-858**

フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、
電話：050-3850-4802

受付時間 月曜～金曜：9:00～17:40（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）



修理のご相談など

【修理ご相談窓口】

シャープマーケティングジャパン株式会社



0570-00-5008

（●全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。）
（●携帯電話からもご利用いただけます。）

受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40（日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

■PHS・IP電話をご利用の方は…

06-6794-9676

■沖縄地区の方は…

沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866

（月曜～金曜：9:00～17:00）

（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

●電話番号・受付時間などは変わることがあります。（2020.12）

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
ビジネスソリューション事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地