

電源コードストッパーの使いかた

本体の AC IN 端子に接続した電源コードのコネクターが抜け落ちないように、電源コードストッパーを使って固定します。



プロジェクターの AC IN 端子に電源コードを接続する際は、コネクターを奥までしっかりと差し込み、必ず電源コードストッパーを使って固定してください。電源コードの接続がゆるむと、火災・感電の原因となるおそれがあります。

電源コードストッパーを引き起こして、電源コードにかぶせます。

解除するときは、電源コードから電源コードストッパーを外して本体側へ倒します。

